### 故障かな!?

まず、下表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店へ ご相談ください。

こんなときは

操作できない。

ここをチェック

ホールド状態になっていませんか? ディスクが入っていますか? 電池が消耗していませんか? 内部のディスクやレンズに露がつい ていませんか?(約1時間待ってか ら使用する)

聞こえない。 リモコンが操作 できない。 音量が最小になっていませんか? インサイドホン、リモコンプラグは奥まで 入っていますか?(一度抜いて再度差し込む) プラグが汚れていませんか?(汚れをふきとる) 本機と携帯電話を近づけて使っていませんか?(本機から携帯電話を離す) MD**LP**モードで録音された曲では音 は出ません。( \* 6 ページ)

1曲目から順番に 演奏しない。

再生モードが、ランダム(RANDOM) になっていませんか?

雑音が多い。

テレビなど強い磁気を帯びたものの 近くに置いていませんか?

# Panasonic S.M.Sos Sydenated Papage (E)

### **Panasonic**®

ポータブル MD プレーヤー Portable MD Player 取扱説明書 Operating Instructions

品番 SJ-MJ88

このたびは、ポータブル MD プレーヤーをお買い上げいた だき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよく お読みのうえ、正しくお使いく ださい。そのあと保存し、必要 なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売



保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。 この取扱説明書の印刷に は、植物性大豆油インキ を使用しています。

> Mini Disc

保証書付き 上手に使って上手に節電

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	SJ-MJ88
販 売 店 名			<b>73</b> (	)	-
お 客 様ご相談窓口			<b>2</b> (	)	-

### 松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部 〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital AV Network Division 1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505 ⑤Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

RQT5594-S F0900KN0

### 主な仕様

形 式:ミニディスクデ

ジタルオーディ オシステム

読み取り方式:半導体レーザー

( = 780 nm)に

よる非接触光学式

サンプリング周波数: 44.1 kHz 圧縮/伸長方式: ATRAC 方式

チャンネル数: 2チャンネル(ステレオ)

1 チャンネル(モノラル)

周波数特性: 20 Hz~20,000 Hz

向 波 教 待 注 · 20 ii 2 · 20,000 ii 2

(+0dB~-8dB) ワウ・フラッター:測定限界値以下

出力端子: ヘッドホン 22

実用最大出力: 3.5 mW + 3.5 mW

電源

充電式電池: DC 1.2 V

(専用充電式電池)

乾 電 池: DC 1.5 V

(単3形アルカリ乾電池×1個)

電池持続時間

使用電池	持続時間		
充電式電池 1)	約 4 0 時間		
乾電池 <sup>2)</sup>	約70時間		
充電式電池1)+乾電池2)	約 110 時間		

- 1) 付属充電式電池フル充電時
- 2) パナソニックアルカリ乾電池 (LR6) 使用時

寸法(W×H×D)

λ

本 体 寸 法: 71.5 x 78.5 x 11.8 mm 最大外形寸法: 74.1 x 80.1 x 13.9 mm

(EIAJ)

質 量:約81g(充電式電池含む)

約54g(充電式電池含まず)

X

充 電 器(バッテリーチャージャースタンド)

力: AC100 V 50/60 Hz 6 VA

力: DC 3.5 V 0.5 A

電池持続時間は、水平に置いて 連続再生した場合の時間です。 使用条件によって短くなる場合

があります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

バッテリーチャージャースタンドに本体を置いていない時の消費電力... 1.5W

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

### **Panasonic**

持込修理

### パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番		SJ-N	IJ88	
保証	期間	お買い上げ	*************************************	1 年間	]
お買い	上げ日		年	月	日
お	ご住	所			
客様	お名	————— 前			様
依	電	話 (	)	-	
	住所	・氏名			
販					
売					
店					
	電	話 (	)	-	

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

### 付属品の確認



ステレオインサイドホン (シルバー: LOBAB0000162) (ブルー、ピンク、グリーン: LOBAB0000164) ジョイント式リモコン(シルバー:RFEV025P-S2M) (ブルー、ピンク、グリーン: N2QCBD000008) ニッケル水素充電式電池

充電式電池ケース(RFA0475-Q)から取り出してご使用ください。 バッテリーチャージャースタンド (シルバー、ブルー: RFEB001G-A) (ピンク: RFEB002G-A) (グリーン: RFEB003G-A) AC アダプター (バッテリーチャージャースタンド専用)(NOJABD000001) 乾電池ケース(RFA1136-H)

キャリングケース(RFC0056-K)

(かっこ内の品番が現品の品番表示と異なる場合がありますが、仕様は同じです。)

#### 付属品の買い替えについて

サービスルートでお買い求めいただけます。上記かっこ内の品番でお買い上げの販売店にご注文ください。(ニッケル水素充電式電池は別売り品 HHF-1PSC/1B をお買い求めください。)

### ホールド機能



本体とリモコンにそれぞれ HOLD つまみがあり、別々に機能します。

誤って操作ボタンが押されても受け付

けないようにする機能です。 次のようなことを防ぎます。 使用していないときに電源が入

り、電池が消耗する。 使用中に誤ってボタンが押され、 再生が中断する。

" HOLD "表示について 以下の状況のときリモコンの表示パネ ルに約2秒間表示されます。

本体:ホールド状態で操作ボタン を押したとき。(電源切時は[▶/■] を押したときのみ)

リモコン:つまみの位置を[HOLD] にしたとき。同時に表示パネルが、 シースルー(透明)になります。

#### <無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から 切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお 申しつけください。
  - (口)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または お近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにな れない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故 障及び損傷
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど) 異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷
  - (へ)本書のご添付がない場合
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄 をご参照ください。


#### 

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお 近くのご相談窓口にお問い合わせください。


保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取 扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。


This warranty is valid only in Japan.

### 各部の名前




1 本体に充電式電池を入 2 バッテリーチャージャースタンド に AC アダプターをつなぐ れる





ニッケル水素充電式電池(付属)

3 本体をバッテリーチャージャースタンドに置き、充電する



充電完了すると

充電表示ランプが"約2秒消灯後、一瞬点灯"をく り返します。(点灯と消灯の周期が充電中と逆になり ます。)

お知らせ

(再生中は消灯します。)

再生中は、フル充電にはなりません。フル充電にする場合は、再生を停止し て充電してください。

本体に充電式電池が入っていない場合はバッテリーチャージャースタンドに 置いても再生はできません。リモコンに"NO BAT"と表示されます。


### 乾電池を入れる

(マイナス側に押しながら入れる)



(付属) 単 3 形乾電池 (別売り品)

#### 2 本体に取り付ける



#### 充電式電池について

充電時間と再生時間(付属充電式電池をフル充電した場合)

再生時間 充雷時間 約3.5 時間 約40時間

充電可能回数は

約300回

充電しても持続時間が短くなった場合は、寿命です。

継ぎ足し充電できます

パナソニックニッケル水素充電式電池は、電池残量を使 い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。

買い替えは(別売り品)

ニッケル水素充電式電池 (HHF-1PSC/1B)

#### 電池残量表示について

リモコンの表示パネルに以下の4段階で表示されます。




電池切れお知らせアラーム機能について

電池残量表示が点滅し始めたら、「ピピピピッ」と2秒お きに3回鳴ります。充電式電池は充電し、乾電池は新しい ものに交換してください。

#### アラーム音を消したいとき

アラーム音を鳴らすようにしたり、消したりすることができます。再生中または停止中に(❤ 6 ~ 9 ページ)下の 表示が出るまで約5秒間押す。



アラーム音が 鳴るようにす **BArmON** るとき アラーム音を // BAIMMOFF

お知らせ)

聞いている音楽の種類や音量によってアラーム音が聞こえ にくい場合があります。

消すとき

#### 長時間再生のために

充電式電池と乾電池を併用してご使用ください。 (約110時間再生可能)

乾電池は、寿命の長いパナソニックアルカリ乾電池を おすすめします。

長時間使用しないときは

節電のため本体の電源を切り、ACアダプターをコンセ ントから抜いておくことをおすすめします。本体の [▶/■]を押して電源を切った状態でも約 1.5W の電力 を消費しています。

### リモコンの使い方

#### 表示パネルについて

#### パネルの点灯

本体、リモコン操作時に約5秒間点灯し、暗い所で使うのに便利です。 曲名、ディスク名のスクロール時(文字が左に移動)は、スクロー ルが終わるまで点灯し続けます。(ただし最大20秒間です。)

表示内容だけ確認するには

[●LIGHT, ■ DISP]をポンと押す。 約5秒間点灯します。

表示内容の切り換え

[●LIGHT, ■ DISP]を長押しする。

➡:長押しするたびに切り換わ ります。

⇒:数秒表示したあと切り換わ ります。

(曲名、ディスク名が入ってい ないディスクでは" --- | ---が表示されます。)



パネルのコントラスト調整

電源が入った状態で、

1. 本体をホールド状態にする。(▼ 2ページ)
 2. 本体の[▶/■]を押しながら、リモコンの [ - , +]をポンポンと押す。 コントラストが変化します。( + : こく , - : うすく )

#### 操作受付音について

リモコンの操作ボタンを押すと、"ピッ"などの操作受付音が鳴ります。 (各操作時の受付音の鳴りかたについては、6 ~ 9 ページをご覧ください。)

操作受付音を消したいときは

操作受付音を鳴らすようにしたり、消したりすることができます。

右の表示が出るまで約5秒間押す。




音が鳴るように するとき (ピッと鳴ります)


<u>//BeerON/</u>

音を消すとき

//Beep0FF/

再生中に行った後、そのままの状態にしておくと、約10秒後、自動 的に電源が切れます。







モノラル録音モードで録音されたディスクを再 生すると、自動的にモノラル再生になります。

#### リジューム機能

停止後、またはその約10秒後自動的に電源 が切れたあと、本体またはリモコンの[▶/■] を押すと、停止したところから再生します。 ただし、ディスクを取り替えたり、電池を入 れなおした場合は、1曲目から再生します。

#### (お知らせ)

MDLP (LP2、LP4)モードで長時間録音さ れたディスクは、本機では再生できません。(音 が出ません。)

MD**LP** は、MDの新しいフォーマットです。

#### この表示の意味は

表示	意味			
BLANK	録音されていないディスク が入っている			
HOLD	ホールド状態になっている			
NoDISC	ディスクが入っていない			
T-READ	TOC 読み込み中			
ERROR	TOC 読み込み中、または 再生中に異常が発生			
U01	充電式電池や乾電池の残量 が無くなった			
NO BAT	充電池が入っていない状態 でバッテリーチャージャー スタンドに置かれている			
L P	MD <b>LP</b> モードで録音された 曲を再生しようとしている			

TOC:曲の位置、区切り、曲順などに関する目次情報


### ホールド状態を解除する ( —— の方向に動かす )

**T** HOLD






 $oldsymbol{9}$  リモコンとステレオインサイドホンをつなぎ、 $[\Omega]$ 端子に接続する




### **3** ディスクを入れる

- (1) [ ■ OPEN] つまみを矢印の方向に動かす。
- ② ふたを最後まで確実に開ける。




③ ディスクのラベル面を上にして、矢印の方向 に中央部を押して、ロックするまで差し込 む。



4 ふたを閉める。


電源が入り、ディスクの情報を読みとります。



ディスク名、曲名の表示は

一度に表示しきれない場合、スクロール表 示(文字が左へ移動)されます。(スクロー ルは1回です。)

ディスク名、曲名が入っていないディスク では、"-----"が表示されます。 ディスク名の前には、" 🔲 "(ディスクマ ーク)が表示されます。



#### リモコン





再生が始まります。

全曲の再生が終了すると自動的に停止します。

#### 再生を止め、電源を切るには -

# リモコン





ピッ

STOP

約10秒後自動的 に電源が切れます。

### 音量を調整する





音量レベル0~25まで

押し続けると連続的に切り換わります。

#### (お知らせ)

7

再生中に、リモコンの表示が消えたり、表示内容 に異常が見られたときは、いったんリモコンのプ ラグを本体から抜き、もう一度しっかりと差し込 んでください。

# もっと使いこなす


リモコンの操作方法については、4、5ページも あわせてご覧ください。

#### 本体の場合

### 再生中にポンと押す

#### リモコンの場合 お知らせ

曲を前後にとび越す (スキップ機能)



(戻る) (進む)




[▶▶]を一回押すと次の曲の頭 から、[◄◀]を一回押すと再生 中の曲の頭から聞くことがで

きます。


[▶▶]または[◄◄]をポンポン とくり返し押すと、連続して 曲をとび越せます。

早送り・早戻し (サーチ機能)

再生中に押し続ける



(早戻し) (早送り) 再生中に押し続ける




早送り状態で最終曲の終わり までくると、指を離したとき 停止状態になります。

早戻し状態で1曲目の頭まで くると、指を離したとき1曲 目の再生になります。

好みの曲から聞く (トラック指定機能)

停止中に押して曲 を選ぶ



(戻る) (進む)

2 選んだ曲を再生する



1 停止中に押して曲を選ぶ (戻る) (進む)



2 選んだ曲を再生する



押したままにすると曲番が連 続して変わります。

1曲目で[◄◄]を押すと最終曲 になります。

最終曲で[▶▶]を押すと1曲 目になります。

停止中(停止状態)とは ( ● 6、7ページ)

ディスクを入れた後、または 再生を止めた後、自動的に電 源が切れるまでの約10秒間


リモコン操作のみ

くり返し聞く (リピートプレイ)

順不同で聞く (ランダムプレイ)

音質を変える

再生中または 停止中に押す



停止中に操作したときは、 再生モードを選んだ後、 [▶/■]を押してください。

押すたびに下記のように切り 換わります。

1曲リピート(1- €) } 1曲をくり返す

全曲リピート( 🖒 ) 全曲をくり返す

ランダム (RANDOM) 全曲を順不同に1回再生し、 自動的に停止

解除 (表示なし)--


全曲リピート状態にしておく と、再生中でも1曲目、最終 曲をはさんで曲のとび越し、 早送りができます。

ランダムプレイ中は、再生し 終わった曲へのとび越し、早 戻しはできません。

ディスクを取り替えたときは、 もう一度、設定しなおしてく ださい。

8

再生中または 停止中に押す




XBS-1: 迫力のある重低音 XBS-2:XBS-1の効果をさ

らに強調

TRAIN:耳にやさしい音で、

押すたびに下記のように切り 換わります。



カーオーディオに接続して聞 くときは( ◆ 12ページ)、 XBS-1, XBS-2, TRAINを解 除してください。

迷惑な音もれを防ぐ

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



### 危険

この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う危険が切迫して生じ ることが想定される」内容です。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

#### 本機について



### 警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけ どや火災の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

#### 分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオインサイドホンで使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。

歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲 の交通に十分注意してください。

交通安全のため自動車運転中は、MDプレーヤーを操作しないでください。

# **企 注意**

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当 たるところ、ストーブの近くでは特にご注 意ください。

ステレオインサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

車外の音が聞こえないような音量で聞きながら運転すると、交通事故の原因になることがあります。

ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

### AC アダプターについて

# ▲ 警告

プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

長時間使用しないときは、ACアダプターを 抜いてください。

# **企 注意**

抜き差しは、ACアダプター本体を持つ



コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

付属の AC アダプターを使う



指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

#### カーオーディオとの接続について



運転に支障をきたすところへ取り付けない



前方視界や運転操作を妨げるところに取り 付けると、交通事故の原因になります。

カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う

11



交換時に指定外のヒューズを使うと、火災 の原因になります。

10

#### 充電式電池について

### ⚠ 危険

専用のバッテリーチャージャースタンドと AC アダプ ターを使って充電する



指定外の機器で充電すると、電池の液もれた、発熱、破裂の原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。



↑ 藝生

⊕と⊝をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になり ます。

ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、 保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケ ースに入れてください。

電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

#### 乾電池について

# **企 注意**

電池は正しく取り扱う



⊕ と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です。) 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚 損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### <u>別売り品と組み合わせて使う</u>


別売り品の品番は、2000年9月現在のものです。品番は変更されることがあります。

接続する機器の説明書をあわせてご覧ください。

本製品を正しく動作させるために、別売り品は必ず指定のものをお使いください。

#### カーオーディオで聞く

指定のカーステレオカセットアダプター、DC IN プラグアダプター、カー電源アダプターをお買い求めいただき、下図のように接続してください。(必ず当社指定のものをお使いください。当社指定以外のものをお使いになると、故障の原因になります。)



カーステレオカセットアダプターの構造上、車種やカーステレオに よっては使用できないものもあります。

XBS-1、XBS-2、TRAIN (♥ 8、9 ページ) の設定は解除してください。

本機の音量レベルは20~23に設定してください。

#### 外部スピーカーで聞く

ステレオミニスピーカーをリモコンの出力端子に接続します。 RP-SP30、RP-SP28(アンプ内蔵型)

RP-SP30、RP-SP28(アフノ内風空音を増幅させることができます。


(本体の音量を、適切なレベルに設定してください。)

他のステレオ機器で聞いたり、テープに録音する 下記の別売りラインコードで、リモコンの出力端子とステレオ機器の ライン入力端子を接続します。 アンプ側が

> ライン入力端子の場合: RP-CAPM3G15、1.5m ミニホンジャックの場合: RP-CAM3G15、1.5m

録音の操作時は、電池切れお知らせアラーム機能を解除し(~5ページ) リモコンの操作受付音を消すか(~5ページ)または本体側で操作を行って、操作受付音が録音されないようにしてください。 MD ネットワーク対応機器と組み合わせて使う**◇ MD** NETWORK ◇ 本機の音を MD に録音する

MDネットワーク機能搭載のステレオ機器(対応品: SC-PM35MD/SC-PM75MDなど)に接続すると、ステレオ機器から本機を操作して、MDから MDへの録音 / タイトル文字情報のコピーが行なえます。(録音は、アナログ録音になります。)



詳しい操作方法は、ステレオ機器の説明書をお読みください。

◇ ビジュアル / タイトルプリンターを使う

ビジュアル / タイトルプリンター (対応品: SH-CP30)に接続すると、MDに付いているタイトルから、MDのラベルが印刷できます。



MD イットソーソコート (ビジュアル / タイトルプリンターに付属)

詳しい操作方法は、ビジュアル/タイトルプリンターの説明書をお読みください。

#### (お知らせ)

ステレオ機器、ビジュアル / タイトルプリンターに接続すると、再生 モードなどの設定が解除されます。本機を単独でお使いになる場合、 再度、設定しなおしてください。

ジョイントホンの買い替えは

インサイドホン: RP-HJ535

ヘッドホン: RP-HT870 [折りたたみ式密閉型(コード巻取り式)]

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販 売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

16ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らない ときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル (料金無料)

**5** 0120-878-365

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ せていただきます。ただし、ポータブル MD プレーヤーの補修用性 能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断、故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### ナショナル / パナソニック 修 理 相 談 窓

修理のご相談は

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区 の修理ご相談窓口につながります。別添の一覧表をご参照ください。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直 接おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)

### MDについて

美しい音を保つために

シャッターは開けないで!

万一シャッターが開いてしまったときには、すぐに閉めてくだ さい。中のディスクには直接触れないでください。



置き場所に気をつけて!

以下のようなところには置かないでください。

直射日光が当たるところや、車内など温度の高いところ

風呂場など、湿度の高いところ

海辺や砂場など、砂ぼこりの多いところ

お手入れ

カートリッジに、ほこりやごみがついたときは、乾いたやわら かい布でふき取ってください。

#### 本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後は からぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

レンズのお手入れ

MD レンズクリーナーのご使用をおすすめします。

推奨品: MD レンズクリーナー ( 別売り: RP-CL310 )

### 使用上のご注意

本体

- 1. 本製品は振動に対して、音飛びしにくくなっていますが、連 続した振動に対しては、音がとぎれる場合があります。
- 2. 以下のことは故障の原因となりますので、避けてください。 強い衝撃や落下

雨に濡らす

風呂場など湿気が多いところでの使用 倉庫などほこりが多いところでの使用 暖房器具の近くなど温度が高いところでの使用

#### インサイドホン

本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻 いてください。

#### 充電式電池

長時間使用しなかった後は、充電しても通常の持続時間より 短くなることがあります。何回か使うと通常に戻ります。

充電中は熱を持ちますが異常ではありません。 放送に雑音が入ることがあるので、使用中のラジオの近くで 充電しないでください。

ニッケル水素充電式電池について

使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、 廃棄しないで右記マークのあるリサイクル協力 店へお持ちください。



14 15

#### ナショナル / パナソニック 海 道 帯広市西19条南 1丁目7-11 札幌市厚別区厚別 函館 承館市西桔梗 守山市勝部6丁目 大阪 大阪市北区本庄西 和歌山市中島499-1 滋智 和歌山 589番地241 1 丁 日 1 - 7 **25** (073)475-1311 **8** (011)894-1251 **3** (0155)33-8477 (函館流通卸 **a** (077)582-5021 **7** (06)6359-6225 神戸市中央区 センター内) (0138)48-6631 旭川市2条通21丁目 京都市南区上鳥羽 大和郡山市椎木町 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645 奈良 **23** (0166)31-6151 **25** (075)672-9636 **25** (0743)59-2770 ш 地 ΞĒ 盛岡市羽場13地割 出雲市渡橋町416 青森市大字八ッ役 山形市流涌センター 鳥取市安長295-1 広島市西区南観音 30-3 3丁目12-2 **25** (0857)26-9695 **25** (0853)21-3133 **25** (017)739-9712 **25** (019)639-5120 **25** (023)641-8100 浜田市下府町 米子市米原4丁目 浜田 秋田市御所野湯本 仙台市宮城野区扇町 福島県安達郡本宮町 山口市鋳銭司 **T** (0855)22-6629 字南/内65 **25** (0859)34-2129 字鋳銭司団地北 **a** (018)826-1600 **25** (022)387-1117 **25** (0243)34-1301 447-23 **13** (0839)86-4050 岡山県都窪郡早島町 松江市西津田2丁目 岡山 矢屋807 **R** (086)292-1162 **1** (0852)23-1128 地 宇都宮市御幸町 桶川市赤堀2丁目4-2 山梨 甲府市下飯田2丁目 抴 **3** (048)729-2102 高松市勅使町152-2 **1** (028)689-2555 松山市土居田町 **2** (0552)22-5171 南国市岡豊町中島 千葉市中央区 **3** (087)868-9477 750-2 **25** (089)971-2144 高崎市萩原町沖中 横浜市港南区日野 **a** (088)866-3142 **8** (043)208-6034 205-18 **2** (027)352-1109 5丁目3-16 **否** (045)840-3155 徳島県板野郡北島町 鯛近字かや108 東京都世田谷区 **7** (088)698-1125 水戸市柳河町309-2 宮坂2丁目26-1 新潟市東明1丁目 新潟 **T** (03)5450-7431 **25** (029)225-0249 **3** (025)286-7725 つくば市花畑2丁目 つくば 春日市春日公園 大分 大分市萩原4丁目 本渡市港町18-11 **2** (0298)64-8756 3丁目48 8-35 **3** (0969)22-3125 **1** (092)593-9036 **2** (097)556-3815 鹿児島市与次郎 部 地 $\mathbf{x}$ 佐賀市本庄町大字 宮崎県宮崎郡清武町 1丁目5-33 **a** (099)250-5657 岡崎市岡町南久保28 本庄896-2 石川県石川郡 松本市大字笹賀 **2** (0952)26-9151 7600-7 野々市町稲荷 **25** (0564)55-5719 名瀬市矢之脇町10-5 3丁目80 **25** (0263)58-0073 長崎市東町1949-1 熊本市健軍本町12-3 **23** (0997)53-5101 岐阜県本巣郡北方町 **T** (076)294-2683 静岡市西島765 高屋太子2丁目30 **☎** (058)323-6010 **73** (095)830-1658 **7** (096)367-6067 富山市寺島1298 **23** (054)287-9000 **25** (076)432-8705 名古屋市瑞穂区 高山 高山市花岡町3丁目82 地 福井 福井市開発4丁目 **25** (0577)33-0613 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207 **1** (052)819-0225 久居市森町字北谷 **2** (0776)54-5606 **2** (059)255-1380

# ENGLISH OPERATION MANUAL

#### Location of controls

Refer to the illustration on page 3 of the other manual.

#### Main unit

- Play/stop button (►/■)
- 2 Skip/search buttons ( I◀◀, ▶▶
- Headphone (MD Network) jack (○)
- 4 Open switch ( ■ OPEN)5 Hold switch (HOLD)
- **③** Volume control buttons (−, VOLUME, +)
- Rechargeable battery compartment cover
- Connection terminal for battery case

#### Wired remote control

- O Display
- Skip/search(backward) button ( ◄◄)
- Play/stop button (►/■)
- Skip/search(forward) button (▶▶)
- (HOLD)
- ⚠ Light/display button (•LIGHT, DISP)
   ⑤ Tone control button (EQ)
- ( Volume control buttons (-, VOLUME, +)
- (B) Earphone jack
- Play mode button (PLAY MODE)

#### Stereo earphones

- ② Plug
- - Slide up to prevent entangling of the cord when not in use.

#### Display information

- Number of tracks/track number
- Text/play time
- Tone quality
- Play mode Battery indication

### Power source

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

Refer to the illustration on page 4, 5 of the other manual.

#### The rechargeable battery

- 1. Insert the battery into the unit.
- 2. Connect the AC adapter to battery charger stand.
- 3. Put the unit into the stand.

#### ■Recharging and playback times

Charging time: Approx. 3.5 hours Play time: Approx. 40 hours

#### ■Rechargeable number of times

About 300

The battery has reached the end of its useful life if play time dramatically reduces after recharging.

#### The dry cell battery (not included)

- 1. Insert the battery into the battery case.
- 2. Attach the case to the player and fix in place with the screw.

#### ■The battery indicator and battery flat alarm

The indicator flashes, when the battery is almost flat. The battery flat alarm also sounds three times. Recharge or replace the battery.

#### ■To turn off alarm

Press and hold [EQ] until "BArm OFF" appears. Press and hold again

#### to turn alarm on.

- ■For longer playback You can get about 110 hours of playback if the two types of batteries
- are used together. •We recommend using long-life Panasonic alkaline batteries.

#### The HOLD function

#### Refer to the illustration on page 2 of the other manual.

This function prevents the player and remote control from responding when a

#### **■**Guards against the following

- The unit is powered on accidentally, causing the batteries to run down.
  A button is accidentally pressed, interrupting play.

#### ■The "HOLD" display

This is displayed for about 2 seconds when the following occurs.

- •The main unit is on hold and a button is pressed. (If the main unit is off, display appears only if [►/■] is pressed.)
- •The remote control's switch is moved to hold.

The HOLD switch on the unit and remote control works independently

### Playback (Basic play)

#### Refer to the illustration on page 6, 7 of the other manual.

- Release the HOLD function.
- 2. Connect the remote control and earphones, then insert the remote control's plug into the headphone jack ( $\Omega$ ) on the player.
- ① Slide [ ■ OPEN] to unlock the lid.
  - Fully open the lid.
  - 3 Insert the MD between the guides so it clicks into place.
  - (4) Close the lid.

After you insert the MD, the player turns on, reads the information from it, after a few seconds, the unit turns off. The title of the disc or song is shown. The title scrolls if it can not be displayed all at once.

#### 4. Press [►/■] to start play.

The player stops when all the tracks on the disc have been played.

#### 5. Adjust the volume.

To increase the volume, -: To decrease the volume

Volume level is 0-25

#### ■To stop the disc

Press [►/■].

The unit powers itself off in about 10 seconds.

#### ■Monaural playback

If a disc was recorded monaurally, the unit switches to monaural mode.

#### **■**Resume function

The player stores the point at where you stop play and when you press  $[\blacktriangleright/\blacksquare]$ again, play begins from that point. This does not work if you open the lid or remove the battery. (Play starts from the first track.)

If the display on the remote control disappears or seems unusual, disconnect the remote control from the unit then plug it in again firmly.

#### ■What the displays mean

**BLANK:** Nothing is recorded on the disc currently loaded.

HOLD: On hold.

NoDISC: There is no disc in the unit.

T-READ: Reading TOC.

ERROR: A problem has occurred while the unit was reading TOC, or during

The battery is flat. U01:

NO BAT: The unit is in the battery charger stand without a battery.

LP: You are trying to play a track recorded with MDLP mode. (This unit

cannot play such tracks.)

#### Other functions

#### Refer to the illustration on page 8, 9 of the other manual.

#### Skip

This function skips tracks and play begins from the beginning of the selected track

Press during play.

Backward : I◀◀ Forward:

#### Search

This function allows you to fast-forward or rewind through tracks.

Hold down during play.

Forward : ▶▶ Backward : I◀◀

#### **Track select**

This function allows you to begin listening from a selected track.

1. Select a track by pressing while stopped.

Forward: Backward : I◀◀

2. Press [►/■].

#### Repeat and random play

You can operate this function only with the remote control.

#### Press [PLAY MODE] when the player is stopped or playing.

Every time the button is pressed the mode changes and an indicator is shown on the display in the following order.

1 track repeat (1- 💍 ) All track repeat ( ) Random (RANDOM) Normal (no indicator is shown)

If you have selected the mode when the player was stopped, press [►/■].

#### Sound quality

You can operate this function only with remote control.

#### Press [EQ] when the player is stopped or playing.

Every time the button is pressed the mode changes and an indicator is shown on the display in the following order. XBS-1

the bass sounds.

XBS-2 Increases the XBS-1 effect.

Increases the power of

TRAIN

Reduces sounds that may annoy others when you are using the player

in a public place.

NORMAL (cancel)

#### About the remote control

#### Refer to the illustration on page 4, 5 of the other manual.

The display lights for about 5 seconds when an operation is done on the unit or remote control. It remains lit for up to 20 seconds while a track or disc name is scrolling on the display

#### ■Checking the display

Press [•LIGHT, - DISP].

The display lights for 5 seconds.

#### ■Adjusting the display's contrast

When the unit is powered on

- Put the main unit in hold. (See page 2 of the other manual.)
- Press and hold  $[ \triangleright / \blacksquare ]$  on the main unit **and** press [+] or [-] on the remote control to adjust the contrast. + : darker, - : lighter

#### ■Changing the remote control's display

Press and hold [•LIGHT, - DISP]

Each time you press and hold the button:

The display changes to show the track title, the disc title, the playing time of all tracks, total number of tracks, the track number and elapsed playing time.

#### ■The operation tone

A tone sounds when you press a button on the remote control.

To turn the tone off, press and hold [▶/■] until "Beep OFF" appears.Press and hold again to turn the tone on.

### **Optional accessories**

#### Refer to the illustration on page 12, 13 of the other manual.

- •Be sure to read the operating instructions of the items.
- •To ensure correct operation, be sure to use the recommended accessories.

Disconnect the earphones from the remote control and connect the speakers.

RP-SP30 / RP-SP28 (internal amplifier) Adjust the volume on the unit to an appropriate level.

■Listening and recording through other equipment

Disconnect the earphones from the remote control and connect the stereo equipment with one of the following line cords.

If the amplifier's connection is a line connection: RP-CAPM3G15

a mini-phone jack: RP-CAM3G15

(Either turn the remote control's tone off or perform the operations on the main

#### ■Using this unit with MD Network equipment

- •By connecting this unit to stereo equipment with MD Network capability, you can operate this unit through the other equipment to make recordings between MDs and to enter titles
- •By connecting this unit to a Visual/Title printer, you can print titles based on the titles contained on your MDs.

#### **■**Connection to a car stereo

For connection to the car audio system:

Car stereo cassette adaptor : SH-CDM10A

For connecting the power supply; Car power adaptor : RP-AK15

- •Connect the car stereo cassette adaptor to the earphone jack on the remote
- Connect the remote control's plug into the headphone jack on the player.
- Attach the DC IN plug adaptor (not included : RP-WA10) to the main unit then connect the car power adaptor to the DC IN jack and cigarette lighter's socket.

  • Release the XBS-1,XBS-2, TRAIN setting.
- •Set the volume on this unit to between 20 and 23.

(It may not be possible to use the car stereo cassette adaptor with some systems because of its construction.)

#### ■Replacement joint phones

Earphones: RP-HJ535 Headphones: RP-HT870